

УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ РУЧНАЯ

Модели: SCY-2020/ЗBS SCY-2020/ЗEBS



- Маслопогруженный редуктор.
- Регулировка скорости с двумя передачами, подходит для сверл разного размера.
- Небольшой объем, высокая мощность.
- Предохранительная муфта и защита от перегрузки.

Станок для колонкового сверления, также называемый станком для сверления бетона, представляет собой новый тип инструмента, который может создавать круглые отверстия в различных материалах, включая бетон, кирпич, камень, металл, стекло и т. д.

Использование станка для колонкового бурения — это быстрый, точный и эффективный способ сверления отверстий в бетоне и других материалах.

Температура корончатого бура регулируется с помощью воды. Он также может избавиться от пыли во время работы.

Мягкий пуск, постоянная мощность, защита от перегрузок и бесступенчатая регулировка скорости являются основными функциями станка для алмазного бурения.

	SCY-2020/ЗBS	SCY-2020/ЗEBS
Диапазон сверления кирпича (мм)	200	200
Диапазон сверления бетона (мм)	150	150
Номинальное напряжение (В)	110/220	110/220
Номинальная частота (Гц)	50-60	50-60
Номинальная входная мощность (Вт)	2100	2100
Скорость холостого хода (об/мин)	590/1310/2730	100-590/590-1310/1310-2730
Длина кабеля (м)	3,5	3,5
Глубина скважины (мм)	380	380
Вес нетто/брутто (кг)	10/15	10/15
Размер упаковки (мм)	530x170x430	530x170x430

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: htb@nt-rt.ru || Сайт: <https://hant.nt-rt.ru>